

Lanteră pentru cap LED 10W
intensitate 700 lm distanță 200 m reîncărcabilă 3.7 V 2 x 1500 mAh
PEGAS
Cod: 602208

Atenție

1. Nu vă uitați direct în fasciculul de lumină.
2. Nu introduceți lanterna în apă.
3. Nu utilizați lanterna lângă foc deschis sau surse de căldură.
4. Becul de tip LED nu se poate înlocui.

Instrucțiuni de siguranță pentru încărcarea acumulatorului


1. Dacă observați că intensitatea luminii lanternei scade, încărcați acumulatorii pentru a evita descărcarea completă.
2. Încărcați complet acumulatorii înainte de depozitarea pe perioade mari de timp.

Utilizare

1. Verificați lanterna înainte de fiecare utilizare.
2. Apăsați comutatorul on/off pentru aprinderea lanternei și selectați modul de iluminare (figura alăturată)

Apăsați 1 x	100%
Apăsați 2 x	50%
Apăsați 3 x	Flash
Apăsați 4 x	SOS

Comutator



Eliminarea deșeurilor electrice

Înlăturați acumulatorii și eliminați separat (urmați instrucțiunile pentru eliminarea acumulatorilor). Simbolul unui tomberon tăiat indică faptul că lanterna trebuie eliminată într-un loc special, conform directivelor europene. Lanterna nu trebuie eliminată într-un tomberon pentru deșeuri menajere. Eliminarea se va face într-un container pentru deșeuri electrice sau la un centru autorizat. Respectați normele pentru eliminarea deșeurilor electrice în vigoare.

Eliminarea acumulatorilor

Acumulatorii nu trebuie eliminați într-un tomberon pentru deșeuri menajere. Utilizatorii sunt obligați să predea toți acumulatorii uzați la un centru de colectare specializat.

Protejarea mediului.

Lanterna poate conține mercur, cadmiu sau plumb ce pot afecta mediul înconjurător dacă nu sunt eliminați corespunzător. Metalele grele pot avea efecte negative asupra oamenilor, animalelor sau plantelor, se pot acumula în mediul înconjurător și pot contamina mancarea.

Riscul de explozie

Acumulatorii vechi ce conțin litiu prezintă risc de explozie. În acest sens, trebuie acordată o atenție specială la eliminarea acestora. Eliminarea incorectă poate duce la deteriorarea termică sau mecanică, cauzând scurtcircuite ce pot duce la producerea incendiilor sau a exploziilor. Aplicați bandă adezivă peste bornele acumulatorilor înainte de eliminarea lor, pentru evitarea scurtcircuitelor. Acumulatorii demontabili se vor depozita separat de lanternă înainte de eliminarea lor și vor fi predați la centrele de colectare autorizate doar atunci când sunt descărcați complet.